

dyson purifier big+quiet formaldehyde

Dyson purifier big+quiet
formaldehyde logo.

Hướng dẫn sử dụng



Máy lọc không khí
Dyson Purifier Big+Quiet
Formaldehyde.
Nút nguồn trên một màn
hình LCD, nắp lưới lọc và
hệ thống cảm biến tích hợp
ở mặt bên.

Nội dung

Bắt đầu

Lắp ráp máy của bạn

Xác định vị trí đặt máy của bạn

Kết nối với ứng dụng MyDyson™

Kết nối với ngôi nhà thông minh của bạn

Bật/tắt

Theo dõi liên tục

Menu thông tin

Tự động lọc

Đặt tốc độ và hướng luồng gió

Chế độ ban đêm và hẹn giờ ngủ

Thay bộ lọc HEPA

Đặt lại tuổi thọ bộ lọc HEPA

Thay bộ lọc carbon

Đặt lại tuổi thọ bộ lọc carbon

Chăm sóc cho máy


Bắt đầu

Một màn hình LCD hiển thị theo thời gian thực chất lượng không khí trong nhà.

Màn hình LCD thời gian thực
Màn hình LCD báo cáo về chất lượng không khí trong nhà theo thời gian thực.

Cảm biến thông minh
Một hệ thống cảm biến tích hợp phát hiện chất gây ô nhiễm trong toàn phòng.

Các cảm biến nằm ở mặt bên của máy.



Ứng dụng MyDyson™
Ứng dụng MyDyson™ có vai trò quan trọng giúp bạn tận dụng hiệu quả nhất máy lọc không khí của mình. Bạn có thể theo dõi dữ liệu hiện tại và lịch sử, điều khiển máy của mình từ mọi nơi, đặt lịch và theo dõi tuổi thọ của bộ lọc.

Điều khiển từ xa dạng cong vừa với mặt trước của máy.

Điều khiển từ xa
Cất giữ bằng từ tính ở mặt trước của máy để dễ dàng tiếp cận.

Bộ lọc HEPA 360°

Hình ảnh bộ lọc HEPA 360° trong máy lọc không khí Dyson purifier big+ quiet formaldehyde.

Bộ lọc carbon xếp nếp bọc quanh phần thân giữa của máy.

Bộ lọc carbon

Bộ lọc oxy hóa xúc tác chọn lọc

Hình ảnh bộ lọc oxy hóa xúc tác chọn lọc, bộ lọc này không bao giờ cần thay thế.

Bên dưới máy là các bánh xe ẩn, giúp máy dễ dàng di chuyển trên các bề mặt cứng.

Bánh xe ẩn
Dễ dàng di chuyển khắp phòng – được thiết kế cho các bề mặt cứng.

Lắp ráp máy của bạn

Dùng cả hai tay giữ phần đế để nhấc máy ra khỏi hộp.

Máy của bạn đi kèm với một bộ lọc HEPA, bộ lọc carbon và bộ lọc xúc tác vinylen. Các bộ lọc này đã được lắp đặt trong máy của bạn.

Nhấc bộ khuếch đại hình nón ra khỏi hộp và đặt nó lên trên cùng của máy.


Xoay bộ khuếch đại hình nón cho đến khi nó khớp vào vị trí một cách chắc chắn.

Cắm điện và nhấn nút nguồn trên màn hình hoặc điều khiển từ xa.

Hình ảnh minh họa cách lắp bộ khuếch đại hình nón của Dyson purifier big+quiet formaldehyde. Đặt vào vị trí và xoay. Một tiếng tách báo hiệu khóa an toàn.



Đặt điều khiển từ xa ở trước máy với các nút hướng xuống dưới.



Hình ảnh minh họa vị trí của nút chế độ chờ và điều khiển từ xa.

Xác định vị trí đặt máy của bạn



Máy của bạn được trang bị các bánh xe để di chuyển dễ dàng hơn.

Đặt máy của bạn trên mặt sàn phẳng.

Để lọc không khí hiệu quả nhất, hãy đặt máy ở rìa phòng cách tường ít nhất 1 mét, với bộ khuếch đại hình nón hướng về điểm xa nhất, dọc theo bức tường.

Bạn cũng có thể đặt máy hướng mặt theo đường chéo giữa phòng.

Máy lọc không khí được đặt ở rìa của phòng. Một mũi tên màu xanh dương cho biết hướng của bộ khuếch đại hình nón, chỉ đến điểm xa nhất, dọc theo bức tường.



Máy lọc không khí được đặt ở rìa của phòng. Một mũi tên màu xanh dương cho biết hướng của bộ khuếch đại hình nón, chỉ theo đường chéo về bên kia phòng.

Kết nối với ứng dụng MyDyson™

Kiểm soát hoàn toàn với ứng dụng MyDyson™ và truy cập tính năng hỗ trợ và thiết lập từng bước, kiểm soát cách thức và thời điểm máy lọc không khí Dyson hoạt động, theo dõi chất lượng không khí với hình ảnh cập nhật và tự động cập nhật lên phiên bản phần mềm mới nhất.

Tải xuống ứng dụng MyDyson™ từ App Store hoặc Google Play.

Mở ứng dụng và làm theo hướng dẫn trên màn hình để tạo tài khoản mới.



Apple và logo Apple là các nhãn hiệu của Apple Inc., đã được đăng ký tại Mỹ và các quốc gia khác. App Store là nhãn hiệu dịch vụ của Apple Inc., đã được đăng ký tại Mỹ và các quốc gia khác. Google Play và logo Google Play là các nhãn hiệu của Google Inc.



Robot Android được tái tạo hoặc sửa đổi từ sản phẩm do Google tạo ra và chia sẻ; đồng thời được sử dụng theo các điều khoản được mô tả trong Giấy phép phân bố Creative Commons 3.0.



Kết nối với ngôi nhà thông minh của bạn

Sử dụng Amazon Alexa

Yêu cầu Alexa kích hoạt kỹ năng Dyson – để giúp điều khiển máy lọc không khí của bạn. Thiết lập một quy trình tự động hóa cách máy Dyson phối hợp với các thiết bị khác trong nhà bạn.



Sử dụng Google Assistant

Kiểm soát tất cả các máy lọc không khí của bạn được kết nối với Google hoặc thiết lập một quy trình để tự động hóa cách máy Dyson kết nối với các thiết bị khác trong nhà bạn. Chỉ cần nói "Hey Google" để bắt đầu.




Sử dụng Siri

Kết nối máy Dyson của bạn với Phím tắt Siri để điều khiển máy bằng giọng nói trên thiết bị Apple của bạn.



Bật/tắt

Nhấn nút bật/tắt chế độ chờ trên máy lọc không khí Dyson hoặc điều khiển từ xa để bắt đầu/dừng hoạt động của máy. Máy sẽ tiếp tục theo dõi chất lượng không khí.



Điều khiển từ xa với nút Chế độ chờ trên cùng bên trái.

Theo dõi liên tục

Tính năng theo dõi liên tục được tắt theo mặc định. Bạn sẽ cần kích hoạt nó để xem dữ liệu lịch sử AQ (chất lượng không khí) của mình.


Ở chế độ theo dõi liên tục, máy lọc không khí Dyson của bạn sẽ thu thập thông tin về nhiệt độ và chất lượng không khí, rồi hiển thị chúng trên màn hình LCD và trong ứng dụng MyDyson™.

Bật/tắt chức năng theo dõi liên tục

Bạn sẽ được nhắc kích hoạt Theo dõi liên tục trên ứng dụng MyDyson™. Để bật hoặc tắt chế độ này bằng điều khiển từ xa, hãy nhấn và giữ nút Chế độ tự động trong năm giây. Màn hình LCD sẽ cho biết trạng thái Theo dõi liên tục.

Kết nối WiFi

WiFi được bật theo mặc định. Để bật hoặc tắt WiFi, hãy nhấn và giữ nút bật/tắt Chế độ chờ trên máy của bạn trong 5 giây.



Menu thông tin

Nhấn nút này để cuộn qua thông tin được theo dõi bởi máy lọc không khí Dyson của bạn.

Thông tin về chất lượng không khí, nhiệt độ, độ ẩm và cấp độ lọc được hiển thị trên màn hình LCD.

Khi một loại chất ô nhiễm cụ thể làm giảm chất lượng không khí, biểu tượng của chất ô nhiễm sẽ được hiển thị trên màn hình LCD.



Điều khiển từ xa với nút thông tin được làm nổi bật ở bên tay phải.

Chất lượng không khí trong nhà

Biểu đồ chất lượng không khí cho biết dữ liệu trong 12 giây vừa qua.



Vật chất dạng hạt (PM10)

Các hạt siêu nhỏ lớn hơn có kích thước đến 10 micron, lơ lửng trong không khí mà chúng ta hít thở. Chúng bao gồm bụi, nấm mốc và phấn hoa.



Vật chất dạng hạt (PM 2.5)

Các hạt siêu nhỏ lớn hơn có kích thước đến 2,5 micron, lơ lửng trong không khí mà chúng ta hít thở. Chúng bao gồm khói, vi khuẩn và các tác nhân gây dị ứng.



Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC)

VOC là những mùi có nguy cơ gây hại được tìm thấy trong các sản phẩm tẩy rửa, sơn và đồ nội thất.



Nitrogen dioxide và các khí oxy hóa khác

Các chất khí có nguy cơ gây hại được giải phóng vào không khí do quá trình đốt cháy từ hoạt động nấu ăn và khí thải của xe cộ.



Nhiệt độ trong nhà

Theo dõi nhiệt độ môi trường trong phòng.




Độ ẩm trong nhà

Lượng hơi nước trong không khí, được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm.



Bộ lọc

Tuổi thọ bộ lọc còn lại trên màn hình LCD cho biết thời điểm cần thay bộ lọc.



Formaldehyde (HCHO)

Một chất gây ô nhiễm trong nhà phổ biến được giải phóng trong nhiều năm từ đồ nội thất, sàn nhà và keo dán.



WiFi

Trạng thái kết nối với mạng WiFi hiện tại.



Carbon dioxide (CO₂)

CO₂ có thể tích tụ trong nhà khi không được thông gió đầy đủ, điều này có thể ảnh hưởng đến chức năng nhận thức.



Tự động lọc

Đặt máy lọc không khí của bạn ở chế độ Auto và các cảm biến trên bo mạch sẽ điều chỉnh các mức cài đặt của máy một cách thông minh theo chất lượng không khí.

Chất lượng không khí: máy sẽ tạm dừng khi chất lượng không khí đạt mức tiêu chuẩn, và hoạt động lại khi chất lượng không khí giảm xuống.

Tốc độ luồng gió: tốc độ luồng gió sẽ tăng lên mức tối đa đến khi chất lượng không khí đạt mức tiêu chuẩn.

Điều khiển từ xa với nút chế độ Auto được làm nổi bật ở bên tay trái.



Đặt tốc độ và hướng luồng gió

Tăng hoặc giảm tốc độ luồng gió và thay đổi hướng gió từ 0° đến 50° bằng điều khiển từ xa hoặc ứng dụng MyDyson™.

Chọn chế độ Breeze bằng cách nhấn liên tục nút hướng luồng khí cho đến khi nó được kích hoạt hoặc bằng cách dùng ứng dụng MyDyson™.



Điều khiển từ xa với nút chuyển đổi tốc độ luồng gió ở bên tay trái và nút điều chỉnh hướng gió ở bên tay phải.



Chế độ ban đêm và hẹn giờ ngủ

Ở chế độ Ban đêm, máy lọc không khí Dyson của bạn sẽ tiếp tục làm sạch không khí một cách yên tĩnh, ở tốc độ luồng gió thấp hơn với màn hình LCD mờ đi.

Nhấn nút chế độ Ban đêm và Hẹn giờ ngủ để cuộn qua các tùy chọn hẹn giờ.

Điều khiển từ xa với nút chế độ Ban đêm ở dưới cùng bên phải và nút Hẹn giờ ngủ ở dưới cùng bên trái.



Thay bộ lọc HEPA

Ứng dụng MyDyson™ và màn hình LCD sẽ cảnh báo cho bạn khi tuổi thọ bộ lọc sắp hết. Bạn có thể mua các bộ lọc thay thế tại www.dyson.vn/vi-VN

Tháo bộ khuếch đại hình nón

Gạt nút Nhả ở mặt sau của bộ khuếch đại hình nón để mở khóa. Nhấc bộ khuếch đại hình nón ra khỏi máy.

Nhấc phần vỏ ngoài ra khỏi đế của máy.

Tháo bộ lọc

Bộ lọc HEPA nằm bên trong phần vỏ ngoài. Nhấn các nút nhả bộ lọc trên vành trong và nhấc phần vỏ ngoài ra khỏi bộ lọc.

Vứt bỏ bộ lọc.


Lắp một bộ lọc mới

Tháo bộ lọc thay thế của bạn ra khỏi bao bì. Đặt bộ lọc trên đế của máy lọc không khí.

Đặt phần vỏ ngoài lên trên bộ lọc và nhấn xuống đến khi nó khớp vào vị trí một cách chắc chắn.

Đặt bộ khuếch đại hình nón lên máy và xoay đến khi nó khớp vào vị trí một cách chắc chắn.

Cắm điện, bật máy và đặt lại tuổi thọ bộ lọc.



Đặt lại tuổi thọ bộ lọc HEPA

Bạn cần đặt lại tuổi thọ cho bộ lọc của mình sau khi đã thay bộ lọc.

Thay bộ lọc carbon

Ứng dụng MyDyson™ và màn hình LCD sẽ cảnh báo cho bạn khi tuổi thọ bộ lọc sắp hết. Bạn có thể mua linh kiện thay thế tại www.dyson.vn/vi-VN

Tháo bộ khuếch đại hình nón

Gạt nút Nhả ở mặt sau của bộ khuếch đại hình nón để mở khóa. Nhấc bộ khuếch đại hình nón ra khỏi máy.


Nhấc phần vỏ ngoài ra khỏi đế của máy.



Tháo bộ lọc

Bộ lọc carbon bọc quanh phần thân giữa của máy. Kéo cả bốn chiếc kẹp về phía bạn để nhả bộ lọc.

Vứt bỏ bộ lọc.



Lắp một bộ lọc mới


Tháo bộ lọc thay thế của bạn ra khỏi bao bì.

Bọc bộ lọc xung quanh đế của máy, lắp các kẹp vào đúng vị trí và đẩy từng kẹp để cố định bộ lọc.

Đặt phần vỏ ngoài và bộ lọc HEPA trở lại vị trí trên đế của máy.

Đặt bộ khuếch đại hình nón lên máy và xoay đến khi nó khớp vào vị trí một cách chắc chắn.

Cắm điện và bật máy, rồi đặt lại tuổi thọ bộ lọc.



Đặt lại tuổi thọ bộ lọc carbon

Bạn cần đặt lại tuổi thọ cho bộ lọc của mình sau khi đã thay bộ lọc.

Nhấn và giữ nút hướng luồng gió trên điều khiển từ xa.

Màn hình LCD trên máy sẽ đếm ngược từ 5 cho đến khi một dấu tích xuất hiện trên màn hình.

Tuổi thọ bộ lọc đã được đặt lại và máy đã sẵn sàng để sử dụng.




Chăm sóc cho máy

Để máy lọc không khí Dyson luôn hoạt động với hiệu suất tốt nhất, bạn cần làm sạch và kiểm tra tắc nghẽn thường xuyên.

Vệ sinh cho máy

Nếu máy bị bám bụi, hãy lau bằng khăn ẩm không có xơ vải.




Làm sạch máy thường xuyên bằng khăn ẩm không có xơ vải.

Kiểm tra các đầu vào cảm biến ở phía bên trái của bộ khuếch đại hình nón để tìm bụi và mảnh vụn.

Tìm bụi và mảnh vụn ở phần vỏ ngoài và bên trong bộ khuếch đại hình nón.

Dùng bàn chải mềm để quét bụi và mảnh vụn.

Không sử dụng chất tẩy rửa hoặc chất làm bóng để làm sạch máy.



Các biểu tượng con mắt cho biết nơi người dùng nên thường xuyên kiểm tra bụi và mảnh vụn, ở phần vỏ ngoài và bộ khuếch đại hình nón. Vệ sinh máy bằng cách sử dụng bàn chải mềm để lau các vùng được đánh dấu.